

fore
vive 2



SB-330 PAMETNA URA

Navodila za uporabo




Splošne informacije

Opis izdelka

- 1. Vmesnik na dotik
- 2. Funkcijski gumb
- 3. Polnilni konektor
- 4. Senzor srčnega utripa

Za polnjenje pametne ure priključite polnilno sponko USB kabla na polnilno ploščo na zadnji strani pametne ure. Če je uspešno povezana, se na vmesniku prikaže ikona polnjenja.



Namestitev aplikacije “Forever Smart” na telefon

Poiščite in namestite aplikacijo "Forever Smart" v trgovini Google Play ali App Store, ali pa optično preberite naslednjo QR kodo za neposredno namestitev aplikacije.



IOS



Android

Povezovanje pametne ure s telefonom

- 1. Omogočite Bluetooth na pametnem telefonu.
- 2. Odprite aplikacijo »Forever Smart« na svojem pametnem telefonu in nato v meniju "Settings" vnesite vse zahtevane informacije.
- 3. Dotaknite se možnosti "Connect device" v meniju "Settings".
- 4. Izberite ikono pametne ure za povezavo.
- 5. Izberite ime naprave, da jo povežete s telefonom.

Odvežite pametno uro z mobilnim telefonom

- 1. Odprite aplikacijo "Forever Smart" na svojem pametnem telefonu
- 2. Dotaknite se možnosti “Disconnect device” v meniju "Settings" in potrdite "OK".
- 3. Če želite prekiniti povezavo pametne ure z iPhoneom, kliknite “Disconnect device”v meniju "Settings" aplikacije "Forever Smart" in pojdite v nastavitve Bluetooth na svojem iPhone-u, nato dostopajte in izberite “Forget This Device” možnost.


Predstavitev operacij

- Za vklop zaslona lahko dvignete roko ali pritisnete funkcijski gumb.
- Pritisnite in držite vmesnik za uro, nato povlecite levo ali desno, da spremenite številčnico ure.
- Pritisnite in držite funkcijski gumb, da vklopite pametno uro, ko je izklopljena.

SI
PL
BG
CZ
DE
EE
ES
FR
GR
HU
IT
LT
LV
NL
PT
RO
RU
SK

Kako uporabljati

- Vklop:** Pritisnite in držite funkcijski gumb za 3 sekunde.
- Pojdite v meni:** Podrsajte od leve proti desni v vmesniku ure.
- Izberite funkcijo:** Podrsajte gor in dol v meniju in kliknite na ikono.
- Potrditev:** Kliknite na ikono.
- Izhod iz menija:** Podrsajte vmesnik od leve proti desni.
- Vrnitev na vmesnik ure:** Kratko pritisnite funkcijski gumb v kateremkoli vmesniku.
- Pregled sporočil:** Podrsajte od spodaj navzdol v vmesniku ure.



Navigacija po meniju

Po vklopu pametne ure se prikaže vmesnik ure.



Ko je prikazan vmesnik ure:

1. Pojdite v menijske vmesnike:
 - » Podrsajte od leve proti desni v vmesniku ure, da odprete vmesnike menija.
 - » Podrsajte navzgor in navzdol, da preklapljate med vmesniki menija.
 - » Kliknite na ikono za vstop v podmeni. Podrsajte od leve proti desni, da se vrnete v prejšnji meni.

2. Pojdite na vmesnik bližnjice do sporočil
» Podrsajte od spodaj do vrha v vmesniku ure.

3. Pojdite na vmesnik drugih bližnjic
» Podrsajte od spodaj do vrha v vmesniku ure.

Funkcije

Vmesnik ure



Lahko pritisnete funkcijski gumb, da se hitro pomaknete na vmesnik ure.

Če želite spremeniti ozadje vmesnika ure na pametni ure, pritisnite in držite ozadje ure za 3 sekunde, nato podrsajte levo ali desno, da se premikate med različnimi ozadji in si izberete tisto, ki vam je všeč.

Bližnjice



- Svetlost vmesnika

Lahko kliknete na ikono za svetlost, da nastavite svetlost (+/-).

- Najdi telefon

Če je vaša pametna ura povezana z aplikacijo "Forever Smart", lahko svoj telefon najdete s klikom na ikono.

- Izklop

S klikom na to ikono lahko izklopite vašo pametno uro.

- Nastavitve

S klikom na to ikono se lahko pomaknete v vmesnik nastavitvev pametne ure.

- Dvig roke za aktivacijo zaslona

S klikom na to ikono lahko vklopite ali izklopite funkcijo dviga roke za aktivacijo zaslona.

SI
PL
BG
CZ
DE
EE
ES
FR
GR
HU
IT
LT
LV
NL
PT
RO
RU
SK

Multi-Sport




Kliknite ikono" Sports", da vstopite v način "Multi-sport". Pametna ura ima 6 športnih načinov: hoja, tek, kolesarjenje, tek v notranjih prostorih, pohodništvo in plavanje. Izberite športni način, ki ga želite in nato pričnite z vadbo. Pametna ura shranjuje vaše podatke o vadbi.



Če želite prenehati z vadbo/športom, podrsajte vmesnik v desno in kliknite na ikono "End", da zaključite s športom in shranite vaše podatke. Pametna ura prikaže podatke o vadbi. Če ste pametno uro povezali z aplikacijo "Forever Smart" preko Bluetooth povezave si lahko podatke o vadbi ogledate tudi v aplikaciji.

Opomba: Čas vadbe mora biti več kot 5 minut, razdalja mora biti več kot 0.1 km in kalorije morajo biti več kot 1 kcal, drugače se podatki ne morajo shraniti.

Merilnik srčnega utripa



Kliknite na ikono, da merite svoj trenutni srčni utrip. Da izstopite iz merilnika srčnega utripa podrsajte vmesnik v desno. Če ste pametno uro povezali z aplikacijo "Forever Smart" preko Bluetooth povezave in vklopili "Healthy detection" v naprednih nastavitvah aplikacije, lahko podatke o utriup spremljate tudi v aplikaciji.

Analiza spanja



pametna ura samodejno spremlja vaš spanec med 21.30 in 11.00 uro.

ko naslednji dan vstanete pametna ura prikaže poročilo o vašem spanju, času spanja, času globokega spanca in lahkega spanca. Če ste pametno uro povezali z aplikacijo "Forever Smart" preko Bluetooth povezave, si lahko v aplikaciji ogledate tudi podrobno poročilo o spancu.

Alarm

V aplikaciji "Forever Smart" lahko nastavite opomnike / alarme. Ko je čas alarma, se na zaslonu ure prikaže ikona za alarm in pametna ura zavibrira.


- SI
- PL
- BG
- CZ
- DE
- EE
- ES
- FR
- GR
- HU
- IT
- LT
- LV
- NL
- PT
- RO
- RU
- SK

Sporočila



Podrsajte vmesnik ure od spodaj do vrha in nato lahko preverite telefonske klice, SMS-e, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook in Twitter obvestila, itd. Sporočila bodo samodejno izbrisana s klikom na vmesnik.


Vreme



Če ste pametno uro povezali z aplikacijo "Forever Smart" preko Bluetooth povezave, bo pametna ura prikazovala vremensko napoved. Mesto za napoved lahko ročno ali avtomatsko nastavite v aplikaciji "Forever Smart".

Zajem na daljavo

Da uporabite to funkcijo, izberite možnost "Shake and take photo" v naprednih nastavitvah aplikacije, nato 3-krat stresite z roko, da zajamete fotografijo. S funkcijo "Remote capture" lahko fotografije zajemate na daljavo z uporabo vaše pametne ure.



Kliknite na ikono za glasbo, da vstopite v vmesnik "Music playback control". Izberete lahko prejšnjo / naslednjo pesem in predvajate / zaustavite glasbo. Za izstop iz vmesnika podrsajte od leve proti desni.

Opomnik za sedenje

Pojdite v “Advanced settings” pod vmesnikom “Settings” v aplikaciji “Forever Smart”, da nastavite časovni interval (minute), čas začetka in čas konca. Podrsajte vmesnik v desno, da izstopite.

Nastavitve

Kliknite na ikono "Settings", da vstopite v meni nastavitev.

Nastavitve zaslona

Tukaj lahko nastavite zaslon, kot je npr: spreminjanje ozadja ure, svetlosti zaslona, itd.

Intenzivnost vibriranja

Izberite 1, 2 ali 3 za intenzivnost vibriranja.

Jeziki

Tukaj lahko nastavite jezik pametne ure.

Sistem

Tukaj lahko preverite sistem pametne ure, jo ugasnete ali ponastavite s klikom na to ikono.