

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRANSMITER TR-340

Dziękujemy za zakup naszego produktu! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu.

Dane producenta/Biuro obsługi klienta

TelForceOne S.A.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48) 71 327 20 00

E-mail: info@telforceone.com

Zaprojektowane w Polsce

Wyprodukowane w Chinach

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami a nieprzestrzeganie ich może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować nieprawidłowe jego funkcjonowanie.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane samodzielną ingerencją w produkt.
- Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, ognia lub innego źródła ciepła. Może to trwale uszkodzić produkt.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie zginać ani nie zakleszczać przewodu do ładowania. Wyciągając przewód, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam przewód.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Podczas użytkowania zwróć szczególną uwagę na otoczenie podczas jazdy samochodem.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt ten jest wielofunkcyjnym bezprzewodowym urządzeniem używającym bezprzewodowej transmisji 2.4G oraz transmitera FM do słuchania muzyki, prowadzenia rozmów telefonicznych itp. . Korzystanie z urządzenia wykraczające poza jego przeznaczenie jest niezgodne z prawem i negatywnie wpływa na otoczenie.

SPECYFIKACJA:

Napięcie wejściowe: 12V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$ / 24V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$

Napięcie wyjściowe USB-A 1: 5V = 1A (5W)
Napięcie wyjściowe USB-A 2: 5V = 2.4A (12W)
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V = 3A (15W), 9V = 3.0A (27W), 12V = 2.5A (30W), 15V = 2A (30W), 20V = 1.5A (30W)
Bluetooth: 5.0
Zasięg Bluetooth: do 10m
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402MHz-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości BT: 4.00 dBm (EIRP)
Częstotliwość FM: 87.5-108.0 MHz
Maksymalna moc częstotliwości FM: < 50nW e.i.r.p. (-43dBm e.r.p.)
Zasięg FM: do 2m
Format dźwiękowy: MP3, WMA, FLAC, WAV
Karta pamięci microSD: do 64GB

OBSŁUGA:

1. Włóż transponder do gniazda zapalniczki w aucie.
2. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość FM.
3. Uruchom Bluetooth na swoim telefonie i znajdź transponder na liście. Połącz.
4. Włącz radio w samochodzie i znajdź wolną stację.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pokrętła wielofunkcyjnego do momentu, aż wyświetlacz częstotliwości zacznie migać, obróć pokrętło przycisku funkcyjnego do momentu gdy częstotliwości nadawania FM będzie taka sama jak częstotliwość w radiu samochodowym.

ODTWARZANIE MUZYKI:

Urządzenie może odtwarzać muzykę lub inną formę dźwięku w trzech trybach: bezprzewodowo BT z innym urządzeniem, pamięć zewnętrzna USB lub karta pamięci microSD.

Do sterowania odtwarzanymi utworami użyj odpowiednich przycisków na urządzeniu:

PLAY / PAUSE



POPZEDNI / NASTĘPNY UTWÓR



GŁOSNOŚĆ (U00-U30) - OBRÓT



Do odtwarzania muzyki z przenośnego urządzenia zewnętrznego USB użyj gniazda ⑦

Po włożeniu



wyświetlaczu pojawi się

zewnętrznego urządzenia odtwarzanie rozpocznie się automatycznie, na

USB

Do odtwarzania muzyki z karty pamięci microSD użyj gniazda ⑧

Po włożeniu karty odtwarzanie rozpocznie się automatycznie,

Na wyświetlaczu pojawi się



ROZMOWY TELEFONICZNE:

Naciśnij przycisk funkcyjny ⑨ ,  aby ODEBRAĆ POŁĄCZENIE telefoniczne

ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE wciskając przycisk funkcyjny ⑨ 

ODRZUĆ POŁĄCZENIE przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk ⑨ 

ODDZWOŃ na ostatni numer wciskając dwukrotnie ⑨ 

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH:

Transmitter ma funkcję ładowarki samochodowej a wbudowane porty umożliwiają ładowanie urządzeń zewnętrznych tj, telefony, tablety.

Włóż odpowiedni przewód, aby naładować urządzenie zewnętrzne. Po poprawnym połączeniu proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Firma TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego transmitter Bluetooth TR-340 jest zgodny dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym <https://manual.forever.eu/>



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie

niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zbiórka selektywna pozwala efektywnie segregować odpady i przetwarzać je do ponownego użycia.



Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr